

INSTALLEREN EXTERNE HOTTUBKACHEL 30 KW

De kachel moet geïnstalleerd worden op een harde ondergrond op dezelfde hoogte als de hottub. De beide slangen (2) moeten altijd omhoog lopen van de kachel naar de hottub zoals op de afbeelding afgebeeld is.

De kachel kan pas aangestoken worden als de bovenste slag volledig vol met water zit. Het water moet tenminste 5 centimeter boven de tule zitten (3). De hottub kan pas gelegegd worden wanneer je er zeker van bent dat het vuur volledig gedoofd is en de kachel het water niet meer verwarmd. Je kunt de kachelstop uit de kachel halen om het water uit de kachel te laten lopen (1).

Zorg er altijd voor dat het water dat in de kachel zit niet kan bevriezen. Wanneer dit wel gebeurt, bestaat de kans dat de kachel kapot gaat. Als het water in de kachel bevroren is, moet u de kachel ook niet aansteken.

